



OBH NORDICA ÅTERKALLAR FRIVILLIGT VISSA KNIVSATSER FÖR SMOOTHIE TWISTER 6620, 7757, 7758, 7759, 7760

I förebyggande syfte återkallar OBH Nordica frivilligt vissa knivsatser till SMOOTHIE TWISTER 6620, 7757, 7758, 7759, 7760.

I sällsynta fall kan knivsatserna aktiveras då de placeras i produkten utan att flaskan är monterad.

För att kontrollera om återkallelsen gäller din produkt ska du dra ur kontakten ur vägguttaget och kontrollera knivsatserna:



Om din knivsaft saknar synliga skruvar undertill, är den inte berörd av återkallelsen och är helt säker att använda.



Om din knivsaft har synliga skruvar undertill, vänligen kontrollera datumkoden som är tryckt på undersidan av produkten.



XX N
VECKA ÅR

Av knivsatser med skruvar undertill, är datumkoder från vecka 37 år 2016, datumkod 3716 N, fram till och med vecka 45 år 2017, datumkod 4517 N, påverkade av denna återkallelse.

Alla övriga partier är helt säkra och kan fortsätta användas som vanligt. Om din produkt är påverkad ska du sluta använda den och skicka knivsatserna med post till nedan adress (OBH Nordica betalar portot).

Bifoga även ert namn, adress och mobilnummer i paketet för att vi ska kunna skicka tillbaka en ny och säker knivsaft. **OBS SKICKA ENDAST IN KNIVSATSEN**, behåll resten av produkten.

För frågor rörande detta ärende, vänligen kontakta OBH Nordica via email: recallse@tefal.com eller via telefon: 08-629 25 00

FRISVAR
OBH Nordica
20486144
58818 Linköping

OBH Nordica beklagar de eventuella besvär som återkallelsen kan ha orsakat.



DESIGNING
GOOD LIFE